


Betriebsanleitung

Dieselaggregat SiloKing 700 / 1100



Dok-ID: 5025-01/04.10.11/BA/DE

Release: 10/2011

Die Betriebsanleitung ist vom Betreiber der Maschine und vor der Inbetriebnahme zu lesen! Diese Betriebsanleitung ist nur zusammen mit der Betriebsanleitung "SiloKing 700 / 1100" gültig!

Originalbetriebsanleitung

© CVS engineering GmbH

Grossmattstraße 14 79618 Rheinfelden / Deutschland

Tel.: +49 (0)7623 71741-0 Kundendienst: +49 (0)7623 71741-31 E-Mail: info@cvs-engineering.de Internet: www.cvs-eng.de

Erstellt durch: alphatec Technische Dokumentationen Basler Str. 1 79639 Grenzach-Wyhlen Deutschland www.alphatec-dokumentation.de





1	Allge	meines	5
	1.1	Informationen zur Betriebsanleitung	5
	1.2	Symbolerklärung	6
	1.3	Haftungsbeschränkung	7
	1.4	Urheberschutz	7
	1.5	Ersatzteile	8
	1.6	Garantiebestimmungen	8
	1.7	Kundendienst	8
	1.8	EG-Konformitätserklärung	8
2	Siche	erheit	9
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
	2.2	Bestimmungsgemäßer Betrieb	9
	2.3	Abnahme und Überwachung	9
	2.4	Verantwortung des Betreibers	9
	2.5	Bedienpersonal	.10
	2.5.1	Anforderungen	.10
	2.6	Persönliche Schutzausrüstung	.11
	2.7	Arbeitssicherheit und besondere Gefahren	.11
3	Techi	nische Daten	.17
4	Aufba	au und Funktion	.19
	4.1	Aufbau und Abmessungen	.19
	4.2	Funktion	.20
	4.3	Bedien- und Anzeigeelemente	.21
5	Trans	sport und Lagerung	.23
	5.1	Sicherheitshinweise für den Transport	
	5.2	Transport	
	5.3	Lagerung	.23
6	Instal	llation und Montage	
	6.1	Sicherheitshinweise für die Installation und Montage	
	6.2	Montage	
	6.3	Elektrischer Anschluss	
	6.4	Druckluftanschluss	
7	Inbet	riebnahme und Bedienung	.26
	7.1	Sicherheit bei der Inbetriebnahme und Bedienung	
	7.2	Inbetriebnahme	
	7.3	Ausschalten	
	7.4	Auszuführende Kontrollen	.28
8		Jng	
-	8.1	Sicherheit bei den Wartungsarbeiten	
	8.2	Wartungsplan	
	8.3	Durchführung von Wartungsarbeiten	
		5 5	

Inhalt



9	Stör	ungen	33
	9.1	Sicherheit	33
	9.2	Wiederinbetriebnahme nach Fehlerbehebung	34
	9.3	Störungstabelle	34
10	Ersa	tzteile	34
11	Auß	erbetriebnahme und Entsorgung	34
12	EG-I	Konformitätserklärung	35
Ind	ex		36



1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit der Maschine. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich der Maschine geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchlesen! Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe der Maschine für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Zusätzlich ist auch die Betriebsanleitung "SiloKing 700 / 1100" zu beachten.

Bei Weitergabe der Maschine an Dritte auch diese Betriebsanleitung und die Betriebsanleitung "SiloKing 700 / 1100" mitgeben.

Allgemeines



1.2 Symbolerklärung

Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und Verschleißteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Im Übrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Der Hersteller garantiert die Funktionsfähigkeit der angewandten Verfahrenstechnik und die ausgewiesenen Leistungsparameter.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung der Maschine an den Kunden.

Gewährleistung

1.4 Urheberschutz

Die Überlassung der Betriebsanleitung an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist unzulässig.



HINWEIS!

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklärung des Herstellers nicht gestattet.

Allgemeines



1.5 Ersatzteile



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen sowie die Sicherheit beeinträchtigen.

Deshalb:

Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile über Vertragshändler oder direkt beim Hersteller beschaffen. Adresse, siehe Seite 2.

Eine Liste der Ersatz- und Verschleißteile finden Sie im Anhang.

1.6 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen befinden sich als separates Dokument in den Verkaufsunterlagen.

1.7 Kundendienst

Für technische Auskünfte steht unser Kundendienst zur Verfügung. Hinweise über den zuständigen Ansprechpartner sind jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail oder über das Internet abrufbar, siehe Herstelleradresse auf Seite 2.

1.8 EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung (gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1 A) siehe Seite 35.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Aggregat ist ausschließlich zum trockenen Komprimieren von gefilterter Umgebungsluft bestimmt.

2.2 Bestimmungsgemäßer Betrieb

Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden.

Sämtliche Angaben der Betriebsanleitung sind strikt einzuhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2.3 Abnahme und Überwachung

Das Aggregat unterliegt keiner Abnahme- und Überwachungspflicht.

2.4 Verantwortung des Betreibers

Die Maschine wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber der Maschine unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Die am Einsatzort geltenden Bestimmungen sowie die Sicherheitsund Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Insbesondere gilt, dass der Betreiber:

- sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informiert.
- in einer Gefährdungsbeurteilung die zusätzlichen Gefahren ermittelt, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben.
- in Betriebsanweisungen die notwendigen Verhaltensanforderungen für den Betrieb des Gerätes am Einsatzort umsetzen.
- während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes regelmäßig prüft, ob die Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen.
- die Betriebsanweisungen sofern erforderlich neuen Vorschriften, Standards und Einsatzbedingungen anpasst.
- die Zuständigkeiten für die Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerätes eindeutig regelt.
- dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter, die am oder mit dem Gerät beschäftigt sind, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen Abständen im Umgang mit dem Gerät schulen und über die möglichen Gefahren informieren.

Sicherheit



Weiterhin ist der Betreiber verantwortlich, dass das Gerät:

- stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.
- gemäß angegebener Wartungsintervalle instand gehalten wird.
- alle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüft werden.

2.5 Bedienpersonal

2.5.1 Anforderungen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Deshalb:

 Jegliche T\u00e4tigkeiten immer nur durch die daf\u00fcr benannten Personen durchf\u00fchren lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationsanforderungen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

Unterwiesene Personen

wurden in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

Fachpersonal

sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihnen übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbständig zu erkennen.



2.6 Persönliche Schutzausrüstung

Beim Umgang mit der Maschine ist das Tragen persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um Gesundheitsgefahren zu minimieren.

Vor allen Arbeiten die notwendige Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz etc. ordnungsgemäß anlegen und während der Arbeit tragen.

2.7 Arbeitssicherheit und besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt werden die Restrisiken benannt, die sich aufgrund der Risikobeurteilung ergeben.

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Gefahrensymbole am Gerät

Am Gerät sind die betreffenden Gefahrenstellen durch diese Symbole gekennzeichnet:



GEFAHR!

Allgemeines Gefahrensymbol!

... kennzeichnet allgemein gefährliche Situationen für Personen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes. .



GEFAHR!

Verbrennungsgefahr!

... kennzeichnet, dass hier eine heiße Oberfläche vorhanden ist.



Gehörschutz tragen!

Da bei den Dieselaggregaten SiloKing ein Schalldruckpegel von über 85 dB(A) auftritt, ist das Tragen eines Gehörschutzes vorgeschrieben.

Sicherheit



Gefahrenhinweise und Arbeitssicherheit

Folgende Hinweise sind zu Ihrer eigenen Sicherheit und der der Anlage zu beachten und einzuhalten:

Unsachgemäßer Betrieb



GEFAHR!

Gefahr durch unsachgemäßen Betrieb!

- Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Sicherheitsrelevante Störungen sind sofort zu beseitigen
- Umbauten an der Maschine sind nicht zulässig und können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen überbrücken oder außer Betrieb setzen.
- Alle Arbeiten an der Maschine und/oder elektrischen Einrichtungen sind von Fachpersonal durchzuführen.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur bei Stillstand der Maschine ausgeführt werden.
 Die Maschine ist hierzu gegen wieder Anfahren zu sichern!
- Bei Arbeiten an der Maschine darf diese nicht unter Druck oder Unterdruck stehen.
 Leitungen zwischen Verbraucher und Kompressor belüften!
- Die Schutzeinrichtungen des Antriebes dürfen nur bei Stillstand der Maschine entfernt werden und sind nach Abschluss der Arbeiten wieder korrekt anzubringen.
- Berührungsschutz nur bei abgekühlter Maschine und Druckleitung abbauen.
- Der Umweltschutz erfordert, dass sämtliche Flüssigkeiten, die bei den Wartungsarbeiten anfallen (z.B. Öl, Kühlwasser, etc.), aufgefangen und umweltgerecht entsorgt werden.





Bewegliche Bauteile



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile!

Angetriebene, rotierende Bauteile können schwerste Verletzungen verursachen!

Deshalb während des Betriebes:

- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich oder in seiner unmittelbaren Umgebung ist strengstens untersagt!
- Sicherheitsvorrichtungen und/oder -funktionen nicht außer Betrieb setzen, nicht unbrauchbar machen oder umgehen.
- Nie in offene Druck- und Saugstutzen und laufende Vorrichtungen hineingreifen.

Vor Betreten des Gefahrenbereiches:

- Energieversorgung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Stillstand nachlaufender Bauteile abwarten.
- Selbsttätigen Abbau und/oder Entladung von Restenergien (Druckluft) abwarten.

Druckluft



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Druckluft!

Pneumatische Energien können schwerste Verletzungen verursachen.

Bei Beschädigungen einzelner Bauteile kann Luft unter hohem Druck austreten und z. B. die Augen schädigen.

Deshalb:

- Vor Beginn von Arbeiten an unter Druck stehenden Bauteilen, diese zuerst drucklos machen. Auf Druckspeicher achten. Auch diese vollständig entspannen.
- Druckeinstellungen nicht über die maximalen Werte hinaus verändern.

Beschilderung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Aufkleber und Schilder können im Laufe der Zeit verschmutzen oder unkenntlich werden.

Deshalb:

- Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise stets in gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte oder unkenntlich gewordene Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

Sicherheit



Unsachgemäßer Transport



Gefahr durch Herunterfallen oder Umkippen der Maschine!

Das Gewicht der Maschine kann einen Menschen verletzen und schwere Quetschungen verursachen!

Deshalb:

- Geeignetes Hebezeug zum Anheben der Maschine verwenden welches für das Gewicht der Maschine ausgelegt ist.
- Bei Verlegung der Schlingen Belastung einzelner Komponenten vermeiden.

Inbetriebnahme, Bedienung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung

Unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Sämtliche Arbeiten bei der Erstinbetriebnahme ausschließlich durch Mitarbeiter des Herstellers oder seine Beauftragten oder durch geschultes Personal ausführen lassen.
- Die Inbetriebnahme und Bedienung darf nur durch ausreichend qualifiziertes und vom Betreiber autorisiertes und unterwiesenes Personal erfolgen.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle Abdeckungen und Schutzeinrichtungen korrekt installiert sind und einwandfrei funktionieren.
- Niemals Schutzeinrichtungen während des Betriebes außer Kraft setzen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich achten! Lose aufeinander oder umher liegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.





Elektrische Anlage



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

Eingeschaltete elektrisch betriebene Bauteile können unkontrolliert in Bewegung geraten und schwerste Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten elektrische Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Jegliche Arbeiten an der elektrischen Anlage, an einzelnen elektrischen Bauteilen und an den Anschlüssen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen überbrücken oder außer Betrieb setzen.

Sicherheit



Wartung und Störungsbeseitigung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Wartung und Störungsbeseitigung!

Unsachgemäße Wartung und Störungsbeseitigung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Jegliche Wartungsarbeiten und Arbeiten zur Störungsbeseitigung dürfen nur durch ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal ausgeführt werden.
- Maschine vor Wiedereinschalten sichern, Antriebe abschalten!
- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander oder umher liegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

Wenn Bauteile ersetzt werden müssen:

- Auf korrekte Montage der Ersatzteile achten.
- Alle Befestigungselemente wieder ordnungsgemäß einbauen.
- Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.
- Vor Wiedereinschalten sicherstellen, dass alle Abdeckungen und Schutzeinrichtungen korrekt installiert sind und einwandfrei funktionieren.
- Nach Beendigung der Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigung Sicherheitseinrichtungen auf korrekte Funktion überprüfen.



3 Technische Daten

Allgemeine Daten		SKL 700	SKL 1100
Ansaugtemperatur		-10 bis	+25 ¹⁾
Geodädische Höhenlage	[m]	0 bis 100 ¹⁾	
Zulässige Verschmutzung Ansaugfilter		0 bis 65	
Zulässige Schiefstellung von der Horizontalen		±10	0
Batteriekapazität	[Ah]	88	3
Inhalt Dieseltank	[Liter]	90	
Gesamtgewicht Aggregat: Tank leer / Tank voll	[kg]	640 / 712	659 / 731

¹⁾ Bei höheren Werten wird der maximale Arbeitsdruck nicht mehr erreicht.

Tab. 1: Allgemeine Daten

Leistungsdaten	Einheit	SKL 700	SKL 1100
Nenndrehzahl Kompressor	[min ⁻¹]	3000	3600
Nenndrehzahl Dieselmotor	[min ⁻¹]	2143	2571
Arbeitsüberdruck	[bar]	2,0	1,0
Ansaugvolumenstrom bei Arbeitsüberdruck 0 bar 1)	[m ³ /h]	540	1050
Ansaugvolumenstrom bei Arbeitsüberdruck x bar 1)	[m ³ /h]	485 bei 2	1015 bei 1
Leistungsaufnahme an der Kompressorwelle	[kW]	29,5	40
Motornennleistung bei 2600 1/min nach ISO3046 / IFN	[kW]	42,9	42
Schalldruckpegel in 7 m Abstand	[dB]	92	94

¹⁾ Siehe Betriebsanleitung Schraubenkompressor SiloKing 700 / 1100, Kapitel "Technische Daten".

Tab. 2: Leistungsdaten

Daten Keilriemenantrieb	Einheit	SKL 700	SKL 1100
Nenndurchmesser Keilriemenscheibe Motor		22	24
Nenndurchmesser Keilriemenscheibe Kompressor	[mm]	16	60
Nenndurchmesser Spann-Keilriemenscheibe	[mm]	112	
Übersetzungsverhältnis	_	1,	4
Keilriemen Anzahl / Typ	[mm]	4 / 8	SPA
Keilriemen	-	Gates SPA 12 umma	•

Tab. 3: Daten Riemenantrieb

Technische Daten



Ölspezifikation Kompressor und Dieselmotor

ÖI	Wert
Spezifikation	1)
SAE Viskositätsklasse	1)
Getriebeölmenge	1)
Öldruck	
Ölsorte	1)

¹⁾ Siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor SiloKing 700 / 1100", Kapitel 3 "Technische Daten" und Betriebsanleitung Deutz 2011.

Tab. 4: Ölspezifikation



4.1 Aufbau und Abmessungen




Abb. 1: Ansicht Aggregat (Legende siehe nächste Seite)



Legende zu Abbildung 1:

Dieselmotor	10	Manometer – Arbeitsdruck	18	Anschlussgewinde für Druck-
Batterie 12 V		Kompressor		leitung G 2 1/2"
Keilriemenantrieb	11	Sicherheitsventil	19	Öleinfüllöffnung mit Ölpeilstab
Kompressor	12	Typenschild	20	Wärmeschutzblech
Ölfilter Kompressor	13	Kraftstofftank	21	Druckschalldämpfer mit
	14	Einfüllöffnung Dieseltank		Rückschlagklappe
Wartungsanzeiger Luftfilter	15	Wärmeschutzblech	22	Ansaugfilter Kompressor
Kompressor	16	Wartungsanzeiger Luftfilter	23	Füllstandsanzeige Dieseltank
Motorsteuerung		Dieselmotor	24	4 x Befestigungsbohrungen
Manometer – Öldruck	17	Ansaugfilter Dieselmotor		Ø 18 mm
Kompressor				
	Batterie 12 V Keilriemenantrieb Kompressor Ölfilter Kompressor Ölablass Kompressor Wartungsanzeiger Luftfilter Kompressor Motorsteuerung Manometer – Öldruck	Batterie 12 V Keilriemenantrieb 11 Kompressor 12 Ölfilter Kompressor 13 Ölablass Kompressor 14 Wartungsanzeiger Luftfilter 15 Kompressor 16 Motorsteuerung Manometer – Öldruck 17	Batterie 12 V Keilriemenantrieb Kompressor Ölfilter Kompressor Ölablass Kompressor Wartungsanzeiger Luftfilter Kompressor Motorsteuerung Manometer – Öldruck Kompressor Kompressor Kompressor Motorsteuerung Motorsteuerung Kompressor Motorsteuerung Motorsteue	Batterie 12 V Kompressor Keilriemenantrieb 11 Sicherheitsventil 19 Kompressor 12 Typenschild 20 Ölfilter Kompressor 13 Kraftstofftank 21 Ölablass Kompressor 14 Einfüllöffnung Dieseltank Wartungsanzeiger Luftfilter 15 Wärmeschutzblech 22 Kompressor 16 Wartungsanzeiger Luftfilter 23 Motorsteuerung Dieselmotor 24 Manometer – Öldruck 17 Ansaugfilter Dieselmotor

Abmessungen Aggregat	Einheit	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe
SiloKing 700	mm	1991	811	1091
SiloKing 1100	mm	1991	811	1401

Tab. 5: Abmessungen Aggregat

4.2 Funktion

Dieselaggregat	Der Schraubenkompressor wird durch einen 4-Zylinder Dieselmo-
	tor angetrieben. Die Druckluft wird nach einer ölfreien Komprimie-
	rung durch einen Drugkechelldämpfer zum Duckluftenschluss

rung durch einen Druckschalldämpfer zum Duckluftanschluss

geführt.

Kompressor Siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor

SiloKing 700 / 1100", Kapitel 4.2 "Funktion".

Dieselmotor Siehe Betriebsanleitung Dieselmotor.

Antrieb des Kompressors Der Antrieb erfolgt durch einen sich selbst spannenden Keilrie-

menantrieb über eine Druckfeder.

Die Rückschlagklappe im Druckschalldämpfer verhindert: Rückschlagventil im Druckschalldämpfer

das Eindringen von Fördergut aus dem Druckluftsystem

das Rückwärtslaufen des Kompressors, wenn der Kompressor

unter Druck ausgeschaltet wird.



4.3 Bedien- und Anzeigeelemente

Motorsteuerung




Abb. 2: Bedien- und Anzeigeelemente

Anzeigen

- 1 Startbereitschaft
- 2 Störung Ladekontrolle Batterie
- 3 Störung Öldruck Motor
- 4 Störung Öltemperatur Motor
- 5 Vorglühvorgang
- 6 Betriebsstundenzähler
- 7 Zündstartschalter mit Zündschlüssel

Manometer

- 8 Endüberdruck Druckluft
- 9 Öldruck Kompressor



Ansaugfilter Dieselmotor mit Wartungsanzeiger




Abb. 3: Ansaugfilter Dieselmotor mit Wartungsanzeiger

1 Wartungsanzeiger

Ansaugfilter Kompressor mit Wartungsanzeiger






Abb. 4: Ansaugfilter Kompressor mit Wartungsanzeiger

- 1 Wartungsanzeiger SiloKing 700
- 2 Wartungsanzeiger SiloKing 1100

Transport und Lagerung

5 Transport und Lagerung

5.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Siehe Kapitel 2.7 "Arbeitssicherheit und besondere Gefahren".

Persönliche Schutzausrüstung

Siehe Kapitel 2.6 "Persönliche Schutzausrüstung".

5.2 Transport

Siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor SiloKing 700 / 1100", Kapitel 5.2 "Transport".

Transport mittels Hubwagen bzw. Gabelstapler




Abb. 5: Transport mittels Hubwagen bzw. Gabelstapler

Transport mittels Kran




Abb. 6: Transport mittels Kran

5.3 Lagerung

Siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor SiloKing 700 / 1100", Kapitel 5.3 "Lagerung".

Installation und Montage



6 Installation und Montage

6.1 Sicherheitshinweise für die Installation und Montage

Siehe Kapitel 2.7 "Arbeitssicherheit und besondere Gefahren".

Persönliche Schutzausrüstung

Siehe Kapitel 2.6 "Persönliche Schutzausrüstung".

6.2 Montage

Aufstellung bzw. Befestigung

Das Aggregat kann stationär über elastische Maschinenfüße auf einem ebenen Boden aufgestellt oder auf einem Fahrzeugrahmen montiert werden.

Anforderung an den Aufstellungsort

Stationäre Anwendung – Aufstellung im Innenraum

- Aufstellung in möglichst staubarme Umgebung.
- Der Untergrund muss eben sein und ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
- Für Wartungsarbeiten Freiraum um das Aggregat vorsehen.
- Gute Raumbelüftung und -entlüftung vorsehen.
- Für ausreichende Beleuchtung sorgen.

Stationäre Anwendung – Aufstellung im Freien

Zusätzlich zur Aufstellung im Innenraum gilt:

- Regenschutz vorsehen.
- Gesetze und Vorschriften zum Schallschutz beachten.



HINWEIS!

Die unter der Richtlinie 2005/88/EG aufgeführten Grenzwerte werden von dem Aggregat nicht erreicht.

Mobile Anwendung - Montage auf einem LKW

- Ausreichende Tragfähigkeit bzw. Steifigkeit der Montageverbindung zum Fahrzeugchassis muss vorhanden sein.
- Dieselaggregat über schwingungsdämpfende Elemente am Chassis montieren.

6.3 Elektrischer Anschluss

Schaltschrank mit dem elektrischen Netz entsprechend den gültigen Normen verbinden. Anschlussdaten siehe Elektroschaltplan.



Installation und Montage

6.4 Druckluftanschluss



Abb. 7: Druckluftanschluss (Anschlussflansch)

Anschlussflansch (Außengewinde G 2 1/2") mit dem weiterführenden Druckluftsystem verbinden.

Anforderungen Druckluftleitung

- Die weiterführende Druckluftleitung darf keine Kräfte auf den Anschlussflansch ausüben.
- Empfohlener Nenndurchmesser DN 65.
- Die Druckluft ist am Ausgang des Druckschalldämpfers über 200 °C warm. Auf ausreichende Temperaturbeständigkeit der Druckleitung Leitung achten.

Inbetriebnahme und Bedienung



7 Inbetriebnahme und Bedienung

7.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme und Bedienung

Siehe Kapitel 2.7 "Arbeitssicherheit und besondere Gefahren".

Persönliche Schutzausrüstung

Siehe Kapitel 2.6 "Persönliche Schutzausrüstung".

7.2 Inbetriebnahme



VORSICHT! Geräteschaden durch Ölmangel!

Kompressor und Motor werden ohne Ölfüllung ausgeliefert. Vor der Inbetriebnahme muss Öl eingefüllt werden. Der Ölstand muss zwischen der Min.- und der Max.-Marke am Ölpeilstab liegen. Siehe auch Betriebsanleitung "SiloKing 700 / 1100" und Betriebsanleitung "Deutz 2011".

Arbeiten vor der ersten Inbetriebnahme

- Schmieröl nach Spezifikation auffüllen.
- Dieselkraftstoff auffüllen.

Kontrolle vor der ersten Inbetriebnahme

- Alle Anschlüsse und Schlauchleitungen am Aggregat kontrollieren.
- Korrekte Anordnung des Keilriemenschutzes prüfen.
- Batteriezustand nach längerer Standzeit prüfen.

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:

- Alle Absperrschieber in der Druckleitung öffnen. Die Druckleitung muss beim Start drucklos sein.
- Bei der ersten Tankbefüllung den Dieselschlauch am Anschluss (1) zur Kraftstoffpumpe demontieren und entlüften.
- 3. Kraftstoffpumpe (2) für den Dieselkraftstoff mehrmals drücken.
- 4. Dieselmotor starten:
 - Zündschlüssel von Stellung "0" auf "1" drehen.
 - Warten bis die Anzeige "Vorglühvorgang" erlischt.
 - Zündschlüssel in Stellung "2" drehen.
 - Dieselmotor starten.
- Kontrollieren, ob sich der erforderliche Betriebsdruck der Druckluft einstellt.



Inbetriebnahme und Bedienung



Abb. 8: Kraftstoffpumpe

- 1 Kraftstoffpumpe
- 2 Anschluss Dieselschlauch Kraftstoffpumpe

Kontrollen während des Betriebes

Während des Betriebs sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- Betriebsdruck (max. siehe Typenschild).
- Öldruck Kompressor muss immer > 0,5 bar sein.
- Differenzdruck Wartungsanzeiger (max. 65 mbar).
- Auf abnormale Geräusche und Leckagen zu achten, ggf. die Maschine abschalten.

7.3 Ausschalten

Zündschlüssel in Stellung "0" drehen und warten bis der Motor stoppt.

Inbetriebnahme und Bedienung



7.4 Auszuführende Kontrollen

Kontrolle des Ölstand Ölstand des Kompressor und des Dieselmotors mittels Ölpeilstab

kontrollieren.

Kontrolle des Rückschlagventils Das Rückschlagventil ist wartungsfrei, unterliegt jedoch wie alle

beweglichen Teile einem Verschleiß. Wir empfehlen eine Sichtkontrolle alle 6 Monate. Hierzu das Rückschlagventil ausbauen, reinigen, von Ablagerungen befreien und auf Gängigkeit prüfen.

Kontrolle des Sicherheitsventils Das Sicherheitsventil ist kein Regelorgan!

Die Funktionsbereitschaft ist bei Inbetriebnahme und später

wöchentlich zu kontrollieren.

Die Funktion ist wöchentlich bei laufender Maschine durch Betätigen der Handbelüftung zu prüfen (siehe Betriebsanleitung Sicherheitsventil).



GEFAHR! Verbrennungsgefahr!

Die aus dem Sicherheitsventil ausströmende Druckluft ist 200 °C heiß und kann schwerste Verletzungen verursachen.

Deshalb:

 Kontrollen am Sicherheitsventil nur mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille durchführen.



8 Wartung

8.1 Sicherheit bei den Wartungsarbeiten

Siehe Kapitel 2.7 "Arbeitssicherheit und besondere Gefahren".

Persönliche Schutzausrüstung

Siehe Kapitel 2.6 "Persönliche Schutzausrüstung".

Umweltschutz

Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei der Wartung beachten:

- An allen Schmierstellen, die manuell mit Schmierstoff versorgt werden, austretendes, verbrauchtes oder überschüssiges Fett entfernen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschtes Öl in geeigneten Behältern auffangen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.

8.2 Wartungsplan

Im Folgenden sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind. Die Wartungsintervalle sind einzuhalten.

Sofern bei den regelmäßigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung an einzelnen Bauteilen oder Funktionsgruppen festgestellt wird, sind vom Betreiber die erforderlichen Wartungsintervalle anhand der tatsächlichen Verschleißerscheinungen zu verkürzen. Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb (höhere Leistungsaufnahme, Temperaturen, Schwingungen, Geräusche usw. oder Ansprechen von Überwachungseinrichtungen) lassen vermuten, dass die Funktionen beeinträchtigt sind. Diese sind dann einer Prüfung durch Fachpersonal zu unterziehen.

Bei Fragen zu den Wartungsarbeiten und -intervallen: Hersteller kontaktieren (Service-Adresse → Seite 2).



VORSICHT!

Geräteschaden durch unsachgemäße Wartung!

Für Wartungsplan Schraubenkompressor siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor SiloKing 700 / 1100".

Für Wartungsplan Dieselmotor siehe Betriebsanleitung "Deutz 2011".

Wartung



8.3 Durchführung von Wartungsarbeiten

Dieselaggregat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten elektrische Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Jegliche Arbeiten an der elektrischen Anlage, an einzelnen elektrischen Bauteilen und an den Anschlüssen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen überbrücken oder außer Betrieb setzen.

Keilriemen wechseln

Trotz optimaler Belastung unterliegt der Keilriemen aufgrund der Funktionsweise einem Verschleiß. Wir empfehlen einen jährlichen Wechsel. Umwelteinflüsse wie Temperatur, Sand bzw. extremer Staubanfall können den Verschleiß beschleunigen. Bei sichtbarem Verschleiß sind die Keilriemen bzw. die Riemenscheiben früher zu wechseln.

- 1. Keilriemenschutz entfernen.
- Sechskantmuttern (2) durch Linksdrehen lösen und entfernen.
 Darauf achten, dass die Gewindestange (1) nicht mitdreht.
 Druckfeder (5) wird entspannt.
- 3. Die Spannrolle (9) ist über zwei Rillenkugellagern auf einer Achse (8) gelagert. Die Lager besitzen eine Dauerfettfüllung. Wenn sich die Spannrolle ohne aufgelegte Riemen nicht leicht drehen lässt, müssen die Lager getauscht werden.
- Hebelarm (6) nach oben bewegen und Keilriemen (7) wechseln.
- 5. Druckfeder (5) durch Montieren der Sechskantmuttern (2) wieder spannen. Die richtige Federvorspannung ist erreicht, wenn die Scheibe (3) gerade das Schutzrohr (4) berührt.
- 6. Sechskantmuttern (2) gegeneinander kontern.
- 7. Keilriemenschutz montieren.
- 8. Aggregat starten.
 - Die Druckfeder (5) steht über dem Schutzrohr (4), da das Leertrumm entlastet wird.
- 9. Sechskantmuttern (2) lösen.
- Druckfeder (5) nachspannen bis die Scheibe (3) gerade das Schutzrohr (4) berührt.



HINWEIS!

Wird die Druckfeder (5) über die Riemendehnung wieder entlastet, müssen die Sechskantmuttern (2) wieder nachgezogen werden. Siehe Punkt 5.



11. Keilriemenschlupf messen. Der Schlupf darf nicht mehr als 1,4 % betragen.

$$Schlupf \% = (1 - (\frac{Drehzahl_Kompressor}{Drehzahl_Motor \bullet 1,4})) \bullet 100$$

12. Wenn ein Austausch der Riemenscheiben erforderlich ist, darauf achten, dass bei der Montage alle drei Riemenscheiben miteinander fluchten.




Abb. 9: Keilriemen wechseln

- 1 Gewindestange
- 2 Sechskantmuttern
- 3 Scheibe
- 4 Schutzrohr
- 5 Druckfeder
- 6 Hebelarm
- 7 Keilriemen
- 8 Achse
- 9 Spannrolle

Wartung



Ansaugfilter Kompressor, Ansaugfilter Dieselmotor

Bei Überschreiten des zulässigen Unterdruckes aufgrund von Verschmutzung ist das Filter zu wechseln. Der Wartungsanzeiger (Dieselmotor, Abb. 3; Kompressor Abb. 4) befindet sich im roten Bereich.

- 1. Deckel des Luftfilters entfernen.
- 2. Filterelement wechseln.
- 3. Staubaustrageventil entleeren.
- 4. Deckel montieren.
- 5. Wartungsanzeiger über Reset- Knopf (gelb) wieder auf Null stellen.



9 Störungen

Im diesem Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und Arbeiten zur ihrer Beseitigung beschrieben.

Sofern infolge überdurchschnittlich intensiver Nutzung gleichartige Störungen vermehrt auftreten, so müssen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzt werden.

Bei Störungen, die mit Hilfe nachfolgender Hinweise nicht behoben werden können, Hersteller kontaktieren (Service-Adresse → Seite 2)!

9.1 Sicherheit

Personal

Siehe Kapitel 2.7 "Arbeitssicherheit und besondere Gefahren".

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal oder ausschließlich durch den Hersteller durchgeführt werden. Darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Das Austauschen von Komponenten und Teilen darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Siehe Kapitel 2.6 "Persönliche Schutzausrüstung".

Umweltschutz

Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei allen Arbeiten beachten:

- An allen Schmierstellen, die manuell mit Schmierstoff versorgt werden, austretendes, verbrauchtes oder überschüssiges Fett entfernen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschtes Öl in geeigneten Behältern auffangen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

- 1. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen Maschine sofort stoppen.
- Sämtliche Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- 4. Je nach Art der Störung Ursache von zuständigem und autorisiertem Fachpersonal ermitteln und beseitigen lassen.

Ersatzteile



9.2 Wiederinbetriebnahme nach Fehlerbehebung

Nach Fehlerbehebung oder Störungsbeseitigung:

Dieselaggregat gemäß Kapitel 7 "Inbetriebnahme" starten.

9.3 Störungstabelle

Siehe Betriebsanleitung "Schraubenkompressor SiloKing SKL 700 / 1100", Kapitel 8.3 "Störungstabelle und Betriebsanleitung "Deutz 2011".

10 Ersatzteile

Kundendienst

Bei Fragen zu Ihrem Produkt, Ersatzteilbestellungen, Reparaturen, Austauschmaschinen und Monteurentsendung kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: Tel.: +49 (0)7623 71741-31

11 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Eine nicht mehr verwendbare Maschine sollte nicht als ganze Einheit, sondern in Einzelteilen und nach Art der Materialien demontiert und recycelt werden. Nicht recycelbare Materialien sind umweltgerecht zu entsorgen.

- Vor der Außerbetriebnahme und Entsorgung der Maschine muss dieses vollständig von den umgebenden Aggregaten getrennt werden.
- Die Demontage und Entsorgung der Maschine darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- Wurden gefährliche oder giftige Stoffe gefördert, muss die Maschine vor der Entsorgung dekontaminiert werden.
- Die Maschine muss nach den jeweiligen länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden.



EG-Konformitätserklärung

12 EG-Konformitätserklärung

Hersteller: CVS engineering GmbH Dokumentationsbevollmächtigter: Rolf Jäger

Grossmattstraße 14

D-79 618 Rheinfelden

D-79 618 Rheinfelden

Hiermit erklärt der Hersteller, dass die "Maschine vom Typ: **Kompressoraggregat mit Dieselmotor** den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG bis zu den in der / den beigefügten Betriebsanleitung, Datenblättern und technischen Unterlagen beschriebenen Schnittstellen entspricht.

Bei der Installation der Maschine, sind alle Vorgaben und Sicherheitshinweise aus der Betriebsanleitung zu beachten.

Die zur Maschine gehörenden technischen Unterlagen nach Anhang VII A der Maschinenrichtlinie wurden erstellt.

Die technischen Unterlagen nach Anhang VII A der Richtlinie sind für eine etwaige Kontrolle der zuständigen Aufsichtsbehörde verfügbar.

Beschreibung der Maschine:

Kompressoraggregat für trockene Komprimierung von gereinigter atmosphärischer Luft. Antrieb über Keilriemen durch Dieselmotor

Kompressortyp: SiloKing 700, 1100

Angewandte harmonisierte Normen:

> DIN EN 1012-1

Kompressoren und Vakuumpumpen Sicherheitsanforderungen, Teil 1 Kompressoren

> DIN EN ISO 12100-1 + -2

Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze

Teil 1: Grundsätzliche Terminologie

Teil 2: Technische Leitsätze

> DIN EN ISO 14121-1 Sicherheit von Maschinen / Risikobeurteilung Teil 1: Leitsätze

Bei Umbau oder Änderungen an der Maschine, im Ganzen, oder an einzelnen Bauteilen, verliert diese Erklärung mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit!

i.V. Rolf Jäger

Rheinfelden, den 23.09.2011 Leiter Konstruktion und Entwicklung

Index



Index

A		G	
Abmessungen	19	Garantie	8
Abnahme		Gefahren	11
Ansprechpartner	8	Gefahrensymbol	11
 Antrieb		Gefahrensymbole	11
Kompressor	20	Gehörschutz tragen	11
Arbeitssicherheit		Gewährleistung	7
Aufbau		н	
Aufstellungsort		Haftung	7
Ausschalten		I	
В		Inbetriebnahme	26
Bauteile, bewegte	13	Inbetriebnahme	14
Bedienpersonal		Inbetriebnahme	26
Bedienung		K	
Beschilderung		Keilriemen wechseln	30
Bestimmungsgemäßer Betrieb		Kompressor	
Betreiber		Funktionsprinzip	20
Betriebsanleitung		Kontrolle	
D		Ölstand	28
Dieselaggregat		Rückschlagventil	28
Funktionsprinzip	20	Sicherheitsventil	28
Dieselmotor		vor der ersten Inbetriebnahme	26
Funktionsprinzip	20	während des Betriebes	27
Druckluft		Kundendienst	8
Druckluftanschluss	25	L	
Druckluftleitung		Lagerung	23
Druckschalldämpfer		0	
E		Ölspezifikation	18
EG-Konformitätserklärung	8, 35	P	
Elektrische Anlage		Pneumatik	13
Elektrischer Anschluss		R	
Entsorgung	34	Rückschlagventil	20
Ersatzteile		S	
F		Schutzausrüstung11, 23, 24,	26, 29, 33
Fachpersonal	10	Sicherheit	9
Funktion		Störungen	33
		Störungsbeseitigung	16



Index

Störungstabelle34
Symbole
in der Anleitung6
т
Technische Daten17
Transport14, 23
U
Umweltschutz29, 33
Unsachgemäßer Betrieb12
Unterweisung 10

Urheberschutz	7
V	
Verbrennungsgefahr	11
Verwendungszweck	9
W	
Wartung	29
Wartung	16
Wartungsplan	29
Wiederinbetriebnahme	34